



brayer.su

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Electric kettle BR1080  
Электрический чайник BR1080



**СОДЕРЖАНИЕ**

EN.....	3
DE.....	9
RU.....	17
KZ .....	24
BY .....	31

**ELECTRIC KETTLE BR1080**


The liquid heating appliance (kettle) is intended for heating and boiling drinking water only.

**DESCRIPTION**

1. Flask
2. Handle
3. On button «RESET»
4. Spout
5. Light indicator

**ATTENTION!**

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA into the mains. To install RCD, contact a specialist.



## SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

**Read the operation instructions carefully before using the unit, after reading keep it for future reference.**

- Use the electric kettle for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the kettle can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property and it is not covered by warranty.
- The kettle is intended for heating and boiling drinking water only, do not heat or boil any other liquids.
- Make sure that operating voltage of the electric kettle indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The kettle should be always grounded. In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
- The power cord is equipped with a «europlug»; plug it only into the mains socket with reliable grounding contact.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To prevent fire do not use adapters designed for connecting the plug to the mains socket without grounding contact.
- In case of sparking and occurrence of smell of burning, unplug the unit and apply to the organization maintaining your home mains.
- If smoke appears from the flask or the body of the kettle, unplug the unit, do not open the kettle lid, take measures to prevent fire spreading.
- Do not use the electric kettle outdoors.
- It is recommended not to use the unit during lightning storms.
- Do not place any foreign objects on the kettle.
- Protect the unit from blows, drops, vibrations and other mechanical stress.
- Never leave the plugged-in electric kettle unattended.
- Do not use the electric kettle in proximity to kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- Do not use the electric kettle near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the electric kettle in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to inflammable liquids.
- Place the electric kettle on a flat stable surface; do not place it on the edge of a table. Do not let the power cord hang from the table and make sure it does not touch hot surfaces and sharp edges of furniture.

- Do not direct the kettle spout at wooden furniture, books and objects which can be damaged by moisture or hot steam.
- Do not touch the power cord and power plug with wet hands.
- Do not switch the kettle on without water, after the kettle is filled, close the lid tightly.
- Ensure that water level in the kettle is not above the maximal mark «MAX», which is situated inside the kettle flask. If the water level exceeds the maximal mark, boiling water can splash out of the kettle during boiling.
- To avoid burns by hot steam, do not bend over the kettle spout.
- Do not open the kettle lid while water boiling.
- The surface of the kettle may have rather high temperature. Be cautious and careful when in contact with heated surfaces of the kettle. Take the kettle by the handle.
- Be careful while carrying the kettle filled with boiling water.
- Unplug the kettle before cleaning or when you are not using it. When unplugging the unit hold only the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the cord — this can lead to damage of the cord or the socket and cause short circuit.
- To avoid electric shock do not immerse the electric kettle into water or any other liquids.

- Do not wash the electric kettle in a dishwashing machine.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

### ATTENTION!

Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The electric kettle is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the unit and the power cord during the electric kettle operation.
- Place the unit out of reach of children during the operation and cooling down.
- This unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Periodically check the integrity of the power cord, the power plug and the kettle body.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.

- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after it was dropped, unplug the unit and apply to the service center.
- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

**ELECTRIC KETTLE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE KETTLE FOR ROOM HEATING, FOR INDUSTRIAL OR LABORATORY PURPOSES**

## BEFORE USING THE KETTLE

**After unit transportation or storage at low temperature, it is necessary to keep it for at least three hours at room temperature.**

- Unpack the kettle and remove all the packaging materials.
- Keep the original package.
- Check the delivery set.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Examine the kettle for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that the specifications of power supply voltage specified on the lower panel of the unit or the base correspond to the specifications of your

- mains. When using the kettle in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.
- Wipe the outer and inner surfaces of the flask (1) with a clean, slightly damp cloth to remove dust.
- Place the kettle on a solid steady flat and non-slip non-metal surface away from heat sources as far as possible from the edge of the surface.
- Do not place and do not use the kettle in closed space, for example, in the cupboard or in closed structures — this can lead to its breakage, cause harm to the user or damage to his/her property.
- Wash the kettle flask (1) with neutral detergents, rinse and dry. Wipe the outer surface of the flask (1) with a slightly damp cloth and then wipe it dry. Do not use abrasives and coarse scourers for this.
- Before connecting the kettle, make sure that there are no moisture drops on the flask (1), the power cord and the power plug.
- To fill the kettle with water press the lid lock button and open the lid.
- Fill the kettle with water up to the «MAX» mark situated inside the kettle flask (1).
- Close the lid, make sure that the kettle lid is closed tightly.
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the kettle on, press the on button (3) «RESET», the light indicator (5) will light up.

## ATTENTION!

To avoid burns by hot steam, do not bend over the spout (4).

- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically, the light indicator (5) will go out. Pour out water and repeat the water boiling procedure several times.
- Hot water resulting from the first boilings is not recommended to consume, you may use it for domestic needs.

## USING THE ELECTRIC KETTLE

- Place the kettle on a solid steady flat and non-slip non-metal surface away from heat sources as far as possible from the edge of the surface.
- Ensure that the ON button is always accessible and is not blocked by foreign objects.
- To fill the kettle with water press the lid lock button and open the lid.
- Fill the kettle with water not exceeding the maximal mark «MAX».
- Close the lid and put the filled kettle on an even stable surface.
- Insert the power plug into the mains socket.
- To switch the kettle on, press the on button (3) «RESET», the light indicator (5) will light up.

- Once water starts boiling, the kettle will be switched off automatically, the light indicator (5) will go out.
- After switching the kettle off, wait for several minutes, then you can switch it on for water reboiling by pressing the ON button (3) «RESET».
- If you need to switch the kettle off, unplug it.
- If you accidentally switch the kettle on, but the water level appears to be minimal,
- the automatic thermal switch will be on and the kettle will switch off.
- In this case unplug the kettle and let it cool down for 10-15 minutes, then fill the kettle with water and switch it on, the electric kettle will operate in normal mode.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning disconnect the kettle from the mains, pour out water and let the kettle cool down.
- Wipe the outer surface of the flask (1) with a slightly damp cloth and then wipe the flask (1) dry. Use soft detergents to remove dirt; do not use metal sponges and abrasive detergents and solvents.
- Do not immerse the electric kettle into water or any other liquids, do not wash it in the dishwasher.

## DESCALING

- Scale, appearing inside the flask (1), influences the water taste and disturbs the heat exchange between water and the heating element.

- To remove scale, you can use special scale-removing agents, as well as household ones, for example, vinegar or citric acid.
- To remove scale, fill the flask (1) with water one-third full and boil it. Open the lid and add table vinegar (6-9%) to the «MAX» mark, leave the liquid in the kettle for several hours. After the scale dissolves, pour out the liquid and rinse the flask (1) several times. To oust the smell of vinegar, boil water several times.
- Dissolve 25 g of citric acid in 500 ml of hot water.
- Fill the kettle with the prepared solution and leave for 15 minutes.
- Pour out the liquid and rinse the flask (1) several times, boil water several times.
- You can use special detergents for electric kettles or coffee machines to remove scale, strictly following the instructions on their usage which should be placed on the packing of the detergent or in supplemental materials provided by the seller.
- Clean the kettle from scale regularly.

## STORAGE

- Before taking the kettle away for long storage, unplug it, pour out water and let the unit cool down.
- Clean the kettle flask (1).
- Keep the kettle in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

- Electric kettle — 1 pc.
- Manual — 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Supply voltage: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 1000 W
- Maximum water capacity: 0.5 l

## RECYCLING



For environment protection apply to the specialized centers for further recycling after the service life expiration of the unit.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation.

**The unit operating life is 3 years**

## WASSERKOKHER BR1080


Das elektrische Gerät zum Erhitzen von Flüssigkeit (Wasserkocher) ist nur zum Erhitzen und Kochen von Trinkwasser bestimmt.

## BESCHREIBUNG

1. Wasserbehälter
2. Tragegriff
3. Einschalttaste «RESET»
4. Tüle
5. Kontrolleuchte

## ACHTUNG!

Für zusätzlichen Schutz wird empfohlen, einen Fehlerstromschutzschalter (FSS) mit einer Ansprechennstromstärke von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis aufzustellen. Um einen FSS aufzustellen, wenden Sie sich an einen Spezialisten.



## SICHERHEITSHINWEISE UND GEBRAUCHSANLEITUNG

**Bevor Sie Ihr Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.**

- Verwenden Sie den Wasserkocher nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Der Missbrauch des Wasserkochers kann zu Schäden führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Der Wasserkocher ist nur zum Erhitzen und Kochen von Trinkwasser vorgesehen, es ist verboten, andere Flüssigkeiten zu erhitzen oder zu kochen.
- Stellen Sie sicher, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung des elektrischen Wasserkochers der Spannung der Netzversorgung entspricht.
- Der Wasserkocher muss unbedingt geerdet werden. Im Falle eines Kurzschlusses reduziert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Das Netzkabel ist mit einem «Eurostecker» ausgestattet; stecken Sie ihn nur in eine Steckdose, die einen zuverlässigen Erdungskontakt hat.
- Wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Steckdosen richtig installiert und geerdet sind.
- Verwenden Sie keine «Übergangsstücke», die zum Anschließen des Netzsteckers an eine Steckdose ohne Erdkontakt bestimmt sind, um Feuer zu vermeiden.

- Bei Funkenbildung und Brandgeruch, ziehen Sie das Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an den Dienst, der Ihr Hausleitungsnetz bedient.
- Wenn Rauch aus dem Wasserbehälter oder aus dem Gehäuse des Wasserkochers auftritt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers nicht, treffen Sie Maßnahmen, um das Feuer nicht zu verbreiten.
- Es ist nicht gestattet, den Wasserkocher draußen zu benutzen.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Stellen Sie keine Fremdgegenstände auf den Wasserkocher.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Lassen Sie den ans Stromnetz angeschlossenen Wasserkocher nie unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie den Wasserkocher in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Benutzen Sie den Wasserkocher in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.

- Es ist verboten, den Wasserkocher an den Orten, wo Sprays verwendet werden, sowie in der Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten, zu verwenden.
- Stellen Sie den Wasserkocher auf eine ebene standfeste Oberfläche auf, stellen Sie ihn an den Tischrand nicht auf. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vom Tisch nicht herabhängt und heiße Oberflächen und scharfe Möbelkanten nicht berührt.
- Es ist nicht gestattet, die Tülle des Wasserkochers auf Holzmöbel, Bücher und Gegenstände zu richten, die durch Feuchtigkeit oder heißen Dampf beschädigt werden können.
- Berühren Sie das Netzkabel und den Stecker mit nassen Händen nicht.
- Schalten Sie den Wasserkocher nicht ohne Wasser ein, nachdem der Wasserkocher gefüllt ist, klappen Sie den Deckel fest.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand im Wasserkocher nicht höher als die maximale Markierung «MAX» ist, die innerhalb des Wasserbehälters angebracht ist. Falls der Wasserstand über der maximalen Marke ist, kann sich das kochende Wasser aus dem Wasserkocher während des Kochens ausgießen.
- Beugen Sie sich über der Tülle während des Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu vermeiden.
- Öffnen Sie den Deckel des Wasserkochers während des Wasserkochens nicht.

- Die Oberfläche des Wasserkochers kann eine ziemlich hohe Temperatur haben. Beim Kontakt mit heißen Oberflächen des Wasserkochers sollen Sie vorsichtig und sorgfältig sein. Fassen Sie den Wasserkocher am Griff an.
- Seien Sie beim Tragen des mit siedendem Wasser gefüllten Wasserkochers vorsichtig.
- Trennen Sie den Wasserkocher vor der Reinigung oder wenn Sie ihn nicht benutzen vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Tauchen Sie den Wasserkocher ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht, um das Stromschlagrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet den Wasserkocher in der Spülmaschine zu waschen.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.

### ACHTUNG!

Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**

- Der Wasserkocher ist nicht für Gebrauch von Kindern geeignet.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder das Gerät und das Netzkabel während des Betriebs vom Wasserkocher nicht berühren.
- Während des Betriebs und des Abkühlens stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät ist für Personen (darunter Kinder) mit Körper-, Nerven- und Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse nicht geeignet, wenn sie sich unter Aufsicht der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, nicht befinden oder entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts nicht bekommen haben.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels, des Netzanschlusses und des Gehäuses des Wasserkochers.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im

- Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

**DER WASSERKOKHER IST DAZU BESTIMMT, IM HAUSHALT VERWENDET ZU WERDEN. ES IST VERBOTEN DEN WASSERKOKHER FÜR HEIZUNG DER RÄUME, IN INDUSTRIELLEN ODER LABORZWECKE ZU VERWENDEN.**

### VORBEREITUNG DES WASSERKOKHERS ZUR INBETRIEBNAHME

Nachdem Sie das Gerät bei niedriger Temperatur transportiert oder gelagert haben, müssen Sie es mindestens drei Stunden bei Raumtemperatur aufbewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Überprüfen Sie den Lieferumfang.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Überprüfen Sie den Wasserkocher auf Schäden, wenn Schäden vorhanden sind, schalten Sie ihn nicht in das Netzwerk ein.

- Stellen Sie sicher, dass die auf der Unterseite des Geräts oder auf dem Untersatz angegebenen Stromversorgungsparameter mit den Parametern des elektrischen Netzwerkes übereinstimmen. Bei Verwendung des Wasserkochers in einem elektrischen Netzwerk mit einer Frequenz von 60 Hz ist keine zusätzliche Einstellung erforderlich.
- Wischen Sie die äußere und die innere Oberfläche des Wasserbehälters (1) mit einem sauberen, leicht angefeuchteten Tuch ab, um den Staub zu entfernen.
- Stellen Sie den Wasserkocher (1) auf eine feste, stabile, ebene, rutschfeste, nichtmetallische Oberfläche, weit entfernt von Wärmequellen, im maximalen Abstand vom Rand der Oberfläche.
- Stellen oder verwenden Sie den Wasserkocher nicht in einem geschlossenen Raum, z. B. in einem Schrank oder in geschlossenen Strukturen, dies kann zur Beschädigung oder Verletzung des Benutzers oder seines Eigentums führen.
- Waschen Sie den Wasserbehälter (1) mit einem neutralen Reinigungsmittel, spülen Sie ihn ab und trocknen Sie ihn ab. Wischen Sie die Oberfläche des Wasserbehälters (1) mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab, dann trocknen Sie sie ab. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel und scheuernden Topfschwämme.
- Bevor Sie den Wasserkocher anschließen, überprüfen Sie, ob auf dem Wasserbehälter (1), auf dem Netzkabel, auf dem Netzstecker keine Feuchtigkeit vorhanden ist.

- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, drücken Sie den Deckelöffner und öffnen Sie ihn.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser bis zur Marke «MAX», die sich im Inneren des Wasserbehälters (1) des Wasserkochers befindet.
- Schließen Sie den Deckel, stellen Sie sicher, dass der Deckel des Wasserkochers dicht geschlossen ist.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um den Wasserkocher einzuschalten, drücken Sie den Einschalter (3) «RESET», dabei leuchtet die Kontrollleuchte (5).

### ACHTUNG!

Beugen Sie sich über der Tüle (4) während des Wasserkocherbetriebs nicht, um Dampfverbrühung zu vermeiden.

- Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab und die Betriebskontrolleuchte erlischt. Gießen Sie das Wasser ab und wiederholen Sie die Kochprozedur mehrmals.
- Es wird nicht empfohlen, das durch das erste Kochen erhaltene heiße Wasser zu trinken, Sie können es im Haushalt verwenden.

## VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS

- Stellen Sie den Wasserkocher (1) auf eine feste, stabile, ebene, rutschfeste, nichtmetallische Oberfläche, weit entfernt von Wärmequellen, im maximalen Abstand vom Rand der Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass der Einschalter immer verfügbar ist und nicht durch Fremdkörper blockiert ist.
- Um den Wasserkocher mit Wasser zu füllen, drücken Sie den Deckelöffner und öffnen Sie den Deckel.
- Füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser höchstens bis zur «MAX»-Marke auf.
- Machen Sie den Deckel zu und stellen Sie den befüllten Wasserkocher auf eine ebene, feste Oberfläche.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Um den Wasserkocher einzuschalten, drücken Sie den Einschalter (3) «RESET», dabei leuchtet die Kontrollleuchte (5).
- Wenn das Wasser aufkocht, schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab und der Lichtanzeiger (5) erlischt.
- Nach dem Ausschalten des Wasserkochers warten Sie einige Minuten, danach, durch das Drücken der Einschalttaste (3) «RESET», können Sie ihn wieder einschalten, um das Wasser erneut zu kochen.
- Wenn Sie den Wasserkocher ausschalten möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose aus.

- Falls Sie den Wasserkocher zufällig eingeschaltet haben, jedoch der Wasserstand darin unter der minimalen Wasserstandsmerke bleibt, so spricht das Sicherungselement automatisch an und der Wasserkocher schaltet sich automatisch aus.
- In diesem Fall ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, lassen Sie den Wasserkocher 10-15 Minuten lang abkühlen, dann füllen Sie den Wasserkocher mit Wasser auf und schalten Sie ihn ein, der Wasserkocher wird im normalen Betrieb funktionieren.

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser aus und lassen Sie den Wasserkocher abkühlen.
- Wischen Sie die Außenoberfläche des Wasserbehälters (1) mit einem feuchten Tuch, dann trocknen Sie den Wasserbehälter ab. Für Entfernung von Verschmutzungen benutzen Sie weiche Reinigungsmittel, aber keine Metallbürsten und Abrasiv- oder Lösmittel.
- Tauchen Sie den Wasserkocher nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und spülen Sie ihn nicht in der Spülmaschine ab.

## KALKENTFERNUNG

- Der Kalkstein, der sich innerhalb des Wasserkochers bildet, beeinflusst die Geschmackseigenschaften des

Wassers und verletzt den Wärmeaustausch zwischen Wasser und dem Heizelement.

- Zum Entkalken können Sie sowohl spezielle Entkalkungsmittel als auch Haushaltsprodukte wie Essig oder Zitronensäure verwenden.
- Zum entkalken, füllen Sie den Wasserbehälter (1) mit 1/3 Wasser und lassen Sie es aufkochen. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Tafelessig (6-9%) bis zur Markierung «MAX» hinzu, lassen Sie die Flüssigkeit für einige Stunden im Wasserkocher. Nach dem Auflösen des Kalksteines, gießen die Flüssigkeit ab und spülen den Wasserbehälter (1) mehrmals ab. Um den Essigergeruch zu entfernen, kochen Sie das Wasser mehrmals.
- Lösen Sie 25 G Zitronensäure in 500 ml heißes Wasser auf.
- Gießen Sie die resultierende Lösung in den Wasserkocher und warten Sie 15 Minuten.
- Gießen Sie die Flüssigkeit ab und spülen Sie den Wasserbehälter (1) mehrmals ab, lassen Sie das Wasser mehrmals kochen.
- Zum entkalken können spezielle Mittel verwendet werden, die für elektrische Wasserkocher oder Kaffeemaschinen bestimmt sind, halten Sie sich strikt an die Gebrauchsanweisung, die auf der Verpackung des Produkts oder in den zusätzlichen Materialien des Verkäufers platziert werden muss.
- Reinigen Sie den Wasserkocher vom Kalk regelmäßig.

## AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie den Wasserkocher zur langen Aufbewahrung wegnehmen, trennen Sie ihn vom Stromnetz ab, gießen Sie Wasser ab und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Reinigen Sie den Wasserbehälter (1) des Wasserkochers.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

## LIEFERUMFANG

- Wasserkocher — 1 St.
- Bedienungsanleitung — 1 St.

## TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1000 W
- Maximale Füllmenge: 0,5 l

## ENTSORGUNG



Um die Umwelt zu schützen, nach Ablauf der Lebensdauer des Gerätes bringen Sie es zum spezialisierten Wertungspunkt zur weiteren Verwertung.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Information zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeine Gerätbetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

**Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre**

## ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ BR1080


Электроприбор для нагревания жидкости (чайник) предназначен только для нагревания и кипячения питьевой воды.

### ОПИСАНИЕ

1. Колба
2. Ручка
3. Кнопка включения «RESET»
4. Носик
5. Световой индикатор

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации после чтения сохраните его для использования в будущем.**

- Используйте электрический чайник только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с чайником может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Чайник предназначен только для подогрева и кипячения питьевой воды, запрещается подогревать или кипятить любые другие жидкости.
- Убедитесь, что рабочее напряжение электрического чайника, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Чайник должен быть обязательно заземлен. В случае возникновения короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Шнур питания снабжён «евровилкой»; вставляйте её только в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание возникновения пожара запрещается использовать «переходники», предназначенные

- для подключения сетевой вилки к электрической розетке, не имеющей контакта заземления.
- При искрении и присутствии запаха гари, выньте вилку сетевого шнура из розетки и обратитесь в организацию, обслуживающую вашу домашнюю электрическую сеть.
- При появлении дыма из колбы или корпуса чайника, выньте вилку сетевого шнура из розетки, не открывайте крышку чайника, примите меры к нераспространению огня.
- Запрещается использовать электрический чайник вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Не устанавливайте на чайник посторонние предметы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не оставляйте электрический чайник, включённый в сеть, без присмотра.
- Не используйте электрический чайник вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Не используйте электрический чайник в непосред-

ственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.

- Запрещается использовать электрический чайник в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей.
- Устанавливайте электрический чайник на ровную и устойчивую поверхность, не ставьте его на край стола. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей и острых кромок мебели.
- Не направляйте носик чайника на деревянную мебель, книги, на предметы, которые могут быть повреждены влагой или горячим паром.
- Запрещается прикасаться к шнуру питания и вилке мокрыми руками.
- Не включайте чайник без воды, после наполнения чайника, плотно закрывайте крышку.
- Следите, чтобы уровень воды в чайнике был не выше максимальной отметки «MAX», которая нанесена внутри колбы чайника. Если уровень воды будет выше максимальной отметки, кипящая вода может выплыснуться из чайника во время кипячения.
- Во избежание получения ожога горячим паром не наклоняйтесь над носиком чайника.
- Запрещается открывать крышку чайника во время кипячения воды.

### ВНИМАНИЕ!

Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Электрический чайник не предназначен для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования прибора в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к устройству и к шнуру питания во время работы электрического чайника.
- Во время работы и остывания размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Периодически проверяйте состояние шнура питания, сетевой вилки и корпуса чайника.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в сервисный центр.

- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЧАЙНИК ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЛИ ЛАБАРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ**

## ПОДГОТОВКА ЧАЙНИКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Распакуйте чайник и удалите все упаковочные материалы.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Проверьте комплектацию.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Осмотрите чайник на наличие повреждений, при наличии повреждений не включайте его в сеть.
- Убедитесь, что параметры напряжения питания, указанные на нижней панели изделия или подставке, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании чайника в электрической

сети частотой 60 Гц, никакой дополнительной настройки не требуется.

- Протрите наружную и внутреннюю поверхность колбы (1) чистой, слегка влажной тканью для удаления пыли.
- Установите чайник на твердую, устойчивую, ровную, не скользкую, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности.
- Не устанавливайте и не используйте чайник в замкнутом пространстве, например, в шкафу или в замкнутых конструкциях — это может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.
- Вымойте колбу (1) чайника с использованием нейтральных моющих средств, ополосните и просушите. Внешнюю поверхность колбы (1) протрите слегка влажной тканью, затем вытрите насухо. Не используйте для этих целей абразивные чистящие средства и жёсткие мочалки.
- Перед подключением чайника проверьте, чтобы на колбе (1), шнуре питания, вилке шнура питания не было капель влаги.
- Для наполнения чайника водой нажмите на клавишу фиксатора крышки и откройте её.
- Наполните чайник водой до отметки «MAX», расположенной внутри колбы (1) чайника.
- Закройте крышку, убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта.

- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку.
- Для включения чайника нажмите кнопку включения (3) «RESET», при этом загорится световой индикатор (5).

## ВНИМАНИЕ!

Во избежание получения ожога горячим паром, не наклоняйтесь над носиком (4).

- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (5) погаснет. Слейте воду и повторите процедуру кипячения воды несколько раз.
- Полученную в результате первых кипячений горячую воду не рекомендуется употреблять в пищу, вы можете использовать ее для бытовых нужд.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА

- Установите чайник на твердую, устойчивую, ровную, не скользкую, неметаллическую поверхность вдали от источников тепла на максимально дальнем расстоянии от края поверхности.
- Следите, чтобы кнопка включения всегда имела доступ и не была заблокирована посторонними предметами.

- Для наполнения чайника водой нажмите на клавишу фиксатора крышки и откройте крышку.
- Наполните чайник водой не выше максимальной отметки «MAX».
- Закройте крышку и установите наполненный чайник на ровную, устойчивую поверхность.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения чайника нажмите кнопку включения (3) «RESET», при этом загорится световой индикатор (5).
- Когда вода закипит, чайник автоматически отключится, световой индикатор (5) погаснет.
- После отключения чайника подождите несколько минут, после чего вы можете включить его для повторного кипячения воды, нажав кнопку включения (3) «RESET».
- При необходимости отключения чайника, выньте вилку шнуря питания из розетки.
- Если вы случайно включили чайник, а уровень воды оказался минимальным, то сработает автоматический термопредохранитель, при этом чайник отключится.
- В этом случае выньте вилку сетевого шнура из розетки, дайте чайнику остыть в течение 10-15 минут, затем наполните чайник водой и включите, электрический чайник будет работать в нормальном режиме.

## ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите чайник от электросети, слейте воду и дайте чайнику остыть.
- Протрите внешнюю поверхность колбы (1) слегка влажной тканью, после этого вытрите колбу (1) насухо. Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не используйте металлические губки и абразивные моющие средства и растворители.
- Не погружайте электрический чайник в воду или в любые другие жидкости, запрещается промывать его в посудомоечной машине.

## УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- Накипь, образующаяся внутри колбы (1), влияет на вкусовые качества воды, нарушает теплообмен между водой и нагревательным элементом.
- Для удаления накипи можно использовать как специальные средства, так и бытовые, например, уксус или лимонную кислоту.
- Для удаления накипи наполните колбу (1) на 1/3 водой и вскипятите её. Откройте крышку и долейте столовый уксус (6-9%) до метки «MAX», оставьте жидкость в чайнике на несколько часов. После растворения накипи слейте жидкость и несколько раз ополосните колбу (1). Для удаления запаха уксуса, несколько раз прокипятите воду.
- Растворите 25 г лимонной кислоты в 500 мл горячей воды.

- Залейте получившийся раствор в чайник и оставьте на 15 минут.
- Слейте жидкость и несколько раз ополосните колбу (1), несколько раз прокипятите воду.
- Для удаления накипи можно использовать специальные средства, предназначенные для электрических чайников или кофе машин, строго придерживайтесь инструкции по их применению, которая должна быть размещена на упаковке средства или в дополнительных материалах, предоставляемых продавцом.
- Регулярно очищайте чайник от накипи.

## ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать чайник на длительное хранение, отключите его от электросети, слейте воду и дайте устройству остыть.
- Очистите колбу (1) чайника.
- Храните чайник в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Чайник электрический — 1 шт.
- Инструкция — 1 шт.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1000 Вт
- Максимальный объем воды: 0,5 л

## УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора, передайте его в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства.

**Срок службы устройства — 3 года**

**Дата производства указана в серийном номере.**

**В случае обнаружения каких либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.**

## ЭЛЕКТР ШАЙНЕК BR1080


Сүйкіткіты қыздыруға арналған электр аспап (шайнек) ішүге арналған суды қыздыруға және қайнатуға ғана арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Құты
2. Қолсап
3. «RESET» қосу батырмасы
4. Шүмек
5. Жарық индикаторы

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналды іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құрылғысын (ҚАҚ) орнатқан дұрыс, ҚАҚ-ны орнату үшін маманға хабарласыңыз.



## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғыны пайдаланар алдында пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- Электр шайнекті осы нұсқаулықта көрсетілгендей, тікелей тағайыны бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Шайнекті дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғу мүмкін және кепілдік жағдайы болып саналмайды.
- Шайнек ішүге арналған суды ғана қыздыруға және қайнатуға тағайындалған, қандай да бір басқа сүйкіткіты қыздыруға немесе қайнатуға тыйым салынады.
- Заттаңбада көрсетілген электр шайнектің жұмыс кернеүі электр желісінің кернеуіне сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
- Шайнек міндетті түрде жерге қосулы болуы қажет. Қысқа түйікталу болған жағдайда, жерге қосу электр тогы соғу тәуекелін темендегедеі.
- Қуаттандыру бауы «евроашамен» жабдықталған; оны тек сенімді жерге қосылған,
- электр розеткаға ғана қосыңыз.
- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосуына сенімді болмасаңыз, электр маманына хабарласыңыз.
- Өрттің шығуны boldырмау үшін, жерге қосу түйісіү жоқ электр розеткасына қосуға арналған, жели ашасы «өткізгіштерін» пайдалануға тыйым салынады.
- Күйік ісі және от ұшқыны пайда болған кезде, розеткадан желі бауының ашасын шығарыңыз, оқыған соң, болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
- Құтыдан немесе шайнек корпусынан түтін пайда болған кезде, розеткадан желі бауының ашасын шығарыңыз, шайнек қақпағын ашпаңыз, отты таратпау шараларын қолданыңыз.
- Электр шайнекті үй-жайдан тыс жерде пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құрылғыны пайдалану ұсынылмайды.
- Шайнекке бөгде заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны сокқыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Желіге қосулы тұрған, электр шайнекті қараусыз қалдырымаңыз.
- Электр шайнекті ас үй раковинасына жақын, жуыннатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сиымдылықтарға жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Электр шайнекті жылдатыны аспаптардың, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей қасында пайдаланбаңыз.
- Электр шайнекті аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез

- тұтанатын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады.
- Электр шайнекті тегіс және тұрақты бетке орнатыныз, оны үстелдің шетінде қоймаңыз. Желі бауынын үстелден салбырамауын, сондай-ақ оның ыстық беткейлерге және өткір шеттерге тиіп тұрмаяуын қадағалаңыз.
- Шайнектің шумегін ағаш жиназға, кітаптарға, ылғалдан немесе ыстық будан бүлінетін заттарға бағыттамаңыз.
- Қуаттандыру бауы мен ашаға дымқыл қолмен тиісуге тыйым салынады.
- Шайнекті сусыз қоспаңыз, шайнекті толтырганнан кейін қақпағын тығыз жабыңыз.
- Шайнектегі судың деңгейі шайнек құтысы ішіне салынған «MAX» максималды белгісінен жоғары болмауын қадағалаңыз. Егер судың көлемі максималдық белгіден асып тұрса, қайнаган кезде қайнаган су шайнектен тасып төгілуі мүмкін.
- Суды қайнату кезінде ыстық бұға күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған шайнектің шумегіне төнбеніз.
- Суды қайнатқан кезде шайнектің қақпағын ашуға тыйм салынады.
- Шайнектің беті ете жоғары температурада болуы мүмкін. Шайнектің қызған беттеріне тиіскен кезде ұқыптылық пен абайлық сақтаңыз. Шайнекті тұтқасынан ұстаңыз.
- Қайнаган суға толы шайнекті тасымалдаған кезде сақ болыңыз.

### **НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!**

Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірімен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Электр шайнек балалардың пайдалануына арналмаған.
- Аспалты ойыншық ретінде пайдаланбас үшін, балаларды қадағалап отырыңыз.
- Электр шайнек жұмыс істеп тұрғанда, желі бауын және құрылғыға тиісуіне балаларға рұқсат берменіз.

- Шайнекті тазалау алдында немесе пайдаланбайтын болған жағдайда, оны электр желісінен ажыратыңыз. Бұйымды желіден ажыратқан кезде тек ашасынан ұстаңыз және оны электр розеткасынан абайлап шығарыңыз, сымнан тартпаңыз — бұл сымның және розетканың зақымдануына әкелуі және қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін.
- Электр тогының соғу қаупін болдырmas үшін электр шайнекті суға немесе кез келген басқа да сұйықтыққа батырманыз.
- Электр шайнекті ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынады.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында қаптама ретінде қолданылатын полиэтилен қапшықтарды қараусыз қалдырмаңыз.

- Жұмыс кезінде және суу кезінде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Осы құрылғы дene, психикалық немесе ақыл-ой мүмкіндіктегі төмендетілген тұлғалардың (балалардың қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғамен аспалты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, олардың пайдалануына арналмаған.
- Қуаттандыру бауының желі ашасы және шайнек корпусының жағдайын мезгілімен тексеріңіз.
- Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруды тиіс.
- Аспалты өз бетінізben жөндеуге тыйым салынады. Аспалты өз бетінізben жөндеменіз, кез келген ақаулықтар пайда болған кезде, сондай-ақ құрылғы құлағаннан кейін аспалты электр розеткасынан ажыратып, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тек зауыт қаптамасындаған тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалардың және мүмкіндіктегі шектеулі адамдардың қолыжетпейтін жerde сақтаңыз.

**ЭЛЕКТР ШАЙНЕК ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҮЙ-ЖАЙЛАРДЫ ЖЫЛЫТУ ҮШІН ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУҒА, ӨНЕРКЕСІПТІК НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**

### **ШАЙНЕКТІ ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ**

Құрылғыны тасымалдағаннан кейін немесе төмен температурада сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт ұстау қажет.

- Шайнекті қаптамадан шығарыңыз және барлық қаптама материалдарды жойыңыз.
- Зауыт қаптамасын сақтаңыз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалану нұсқауларамын танысыңыз.
- Шайнекті зақымдануына қатысты байқаңыз зақымдану болған жағдайда оны желіге қоспаңыз.
- Бұйымның төменгі панелінде немесе түпқоймасында көрсетілген қуаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Шайнекті 60 Гц жиіліктегі электр желісінде пайдаланғанда, ешқандай қосымша баптау қажет емес.
- Құтының сыртқы және ішкі бетін (1) таза, шанды жою үшін сәл дымқыл матамен сүртіңіз.
- Шайнекті қатты, тұрақты, тегіс, тайғақ емес, металл емес бетке жылу көздері беттерінің шетінен барынша алыс қашықтықта орнатыңыз.
- Шайнекті жабық кеңістіктеге, мысалы, шкафқа немесе жабық құрылымдарға орналастырмандыз

- және пайдаланбаңыз — бұл оның сынуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруіне әкелуі мүмкін.
- Бейтарап жуу құралдарын пайдаланып шайнек (1) құтысын жуыңыз, шайыңыз және көптіріңіз. Құтының сыртқы бетін (1) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құргатып сүртіңіз. Осы мақсаттарға абразивті тазалау құралдарын және қатты жекелерді пайдаланбаңыз.
- Шайнекті қосар алдында құтыда (1), қуаттандыру бауында, қуаттандыру бауының ашасында ылғал тамшысы болмауын тексеріңіз.
- Шайнекті сумен толтыру үшін қақпақты бекіту пернесін басыңыз және оны ашыңыз.
- Шайнекті құтының (1) ішінде орналасқан «MAX» белгісіне дейін сумен толтырыңыз.
- Қақпақты жабыңыз, шайнектің қақпағы тығыз жабылғанын тексеріңіз.
- Қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Шайнекті қосу үшін (3) «RESET» қосу батырмасын басыңыз, осы кезде желі индикаторы (5) жанады.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Үстік буға күйіп қалмас үшін, шайнек шумегінің (4) үстіне еңкейменіз.

- Су қайнаған кезде, шайнек автоматты түрде өшеді, жарық индикаторы (5)
- сөнеді. Суды төгіңіз және суды қайнату рәсімін бірнеше рет қайталаныз.
- Алғашқы қайнату нәтижесінде алынған ыстық суды тамаққа қолдану ұсынылмайды, оны тұрмыстық қажеттіліктер үшін пайдалануға болады.

### ЭЛЕКТР ШАЙНЕКТІ ПАЙДАЛАНУ

- Шайнекті қатты, тұрақты, тегіс, тайғақ емес, металл емес бетке жылу көздері беттерінің шетінен барынша алыс қашықтықта орнатыңыз.
- Қосу батырмасының әрдайым қолжетімді болуын және бөгде заттармен бұғатталмауын қадагаланыз.
- Шайнекті сумен толтыру үшін қақпақты бекіту пернесін басыңыз және қақпақты ашыңыз.
- Шайнекті ең жоғары «MAX» белгісінен жоғары емес сумен толтырыңыз.
- Қақпақты жабыңыз және су толтырылған шайнекті түзу, тұрақты
- бетке орналастырыңыз.
- Желі бауының ашасын электр розеткасына тығыңыз.
- Шайнекті қосу үшін (3) «RESET» қосу батырмасын басыңыз, осы кезде желі индикаторы (5) жанады.
- Су қайнаған кезде, шайнек автоматты түрде өшеді, жарық индикаторы (5) сөнеді.

- Шайнекті өшіргеннен кейін бірнеше минут күтіңіз, содан кейін оны суды қайта қайнату үшін «RESET» (3) қосу батырмасын басу арқылы қоса аласыз.
- Шайнекті ажырату қажет болса, розеткадан қуаттандыру бауының ашасын сұрыңыз.
- Егер сіз кездейсоқ шайнекті қосып қойсаныз, ал су деңгейі минималды болса, онда
- автоматты термосақтандырыш қосылады, шайнек өшіріледі.
- Бұл жағдайда розеткадан желі бауының ашасын сұрыңыз, шайнекті 10-15 минут бойы сұтуға үақыт беріңіз, содан кейін шайнекті сумен толтырып, іске қосыңыз, электр шайнек қалыпты режимде жұмыс істейді.

### ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМІ

- Тазалау алдында шайнекті электр желісінен ажыратып, суды ағызыңыз және шайнекті сұтыныңыз.
- Құтының сыртқы бетін (1) сәл дымқыл матамен сүртіңіз, содан кейін құтының (1) құргатып сүртіңіз. Ластануды жою үшін жұмсақ тазалағыш құралдарды пайдаланыңыз, металл губкаларды және абразивті жуғыш заттарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Электр шайнекті суға немесе басқа да сүйықтықтарға батырмаңыз, оны ыдыс жуғыш машинада жууға тыйым салынады.

### ҚАҚТЫ ЖОЮ

- Құтының (1) ішінде түзілетін қақ судың дәмдік сапасына әсер етеді, су мен жылдыту элементі арасындағы жылу алмасуын бұзады.
- Қақты жою үшін арнайы қақты жою құралдарын, сондай-ақ тұрмыстық мысалы, сірке су немесе лимон қышқылын қолдануға болады.
- Қақты жою үшін, құтыны (1) 1/3 сумен толтырыңыз және оны қайнатыңыз. Қақлақты ашыңыз және ас сірке суын (6-9%) «MAX» белгісіне дейін құйыңыз, шайнектегі сүйықтықты бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Қақ ерігеннен кейін, сүйықтықты төгіңіз және құтыны (1) бірнеше рет шайыңыз. Сірке суының ісін жою үшін бірнеше рет су қайнатыңыз.
- 500 мл ыстық суға 25 г лимон қышқылын ерітіңіз.
- Алынған ерітіндін шайнекке құйыңыз және 15 минутқа қалдырыңыз.
- Сүйықтықты төгіңіз және құтыны (1) бірнеше рет шайыңыз, суды бірнеше рет қайнатыңыз.
- Қақты жою үшін электр шайнектерге немесе кофе машиналарына арналған арнайы құралдарды пайдалануға болады, оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықты қатаң ұстаныз, ол құралдың қантамасында немесе сатушы ұсынатын қосымша материалдарда орналастырылуы тиіс.
- Шайнекті қақтан мезгілімен тазалаңыз.

**САҚТАУ**


- Шайнекті ұзақ уақыт сақтауға қояр алдында, оны электр желісінен ажыратыңыз, суды ағызып, құрылғыны салқындатыңыз.
- Шайнектің (1) құтысын тазалаңыз.
- Шайнекті құрғақ салқын жерде балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИНАФЫ**

- Электр шайнек — 1 дн.
- Нұсқаулық — 1 дана.

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

- Қуаттандыру кернеи: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 1000 Вт
- Судың максималдық көлемі: 0,5 л

**ПАЙДАҒА АСЫРУ**

Бұйымдарды пайдағы асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асыру үшін міндетті түрде жинауга жатады.

**ЧАЙНИК ЭЛЕКТРИЧНЫ BR1080**


Электрапрылада для нагревания вадкасци (вады) предназначана только для нагревания и кипячения питьевой воды.

**АПІСАННЕ**

- Колба
- Ручка
- Кнопка юключэння «RESET»
- Носик
- Светавы індыкатар

**УВАГА!**

Для дадатковай абароны ү ланцугу сілкавання мэтазгодна үсталяваць прыладу ахойнага адключэння (ПАА) з наміナルным токам спрацоўвання не больш за 30 мА, каб үсталяваць ПАА звярніцеся да спецыяліста.



## МЕРЫ БЯСПЕКІ І РЭКАМЕНДАЦЫІ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

Перад выкарыстаннем прылады ўважліва азнаёмцеся з кіраўніцтвам па эксплуатацыі, пасля чытання, захавайце яго для выкарыстання ў будучыні.

- Выкарыстоўвайце электрычны чайнік толькі па яго прымым прызначэнні, як вызначана ў дадзенай інструкцыі.
- Няправільнае выкарыстанне чайніка можа прывесці да яго паломкі, прычыненні шкоды карыстальніку ці яго маёмаці і не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.
- Чайнік прызначаны толькі для падагрэзу і кіпячэння пітнай вады, забаронена падаграваць ці кіпяціць любыя іншыя вадкасці.
- Пераканайцеся, што працоўная напруга электрычнага чайніка, якая паказана на этикетцы, адпавядае напруге электрасеткі.
- Чайнік абавязкова павінен быць заземлены. У выпадку ўзімкнення кароткага замыкання, заземленне зніжае рызыку паразы электрычным токам.
- Шнур сілкавання забяспечаны «еўрапілкай», устаўляйце яе толькі ў электрычную разетку, якая мае надзеіны контакт заземлення.
- Звярніцеся да спецыяліста-электрыка, калі вы не ўпэўнены ў тым, што ваши разеткі правільна ўсталяваны ці заземлены.
- Каб пазбегнуць узімкнення пажару, забараняецца выкарыстоўваць «пераходнік», прызначаны для падлучэння сеткавай вілкі да электрычнай разеткі, якая не мае контакта заземлення.
- Пры іскрэнні і наяўнасці паху гару, выміце вілку сеткавага шнура з разеткі і звярніцеся ў арганізацыю, якая абслугоўвае вашу хатнюю электрычную сетку.
- Пры з'яўленні дыму з колбы ці корпуса чайніка, выміце вілку сеткавага шнура з разеткі, не адчыняйце вечка, прыміце меры да нераспаўсюджання агню.
- Забараняецца выкарыстоўваць электрычны чайнік па-за памяшканнямі.
- Не рэкамендуецца выкарыстоўваць прыладу падчас навальніцы.
- Не стаўце на чайнік староннія прадметы.
- Аберагайце прыладу ад удараў, падзенняў, вібрацый і іншых механічных уздзеянняў.
- Не астаўляйце электрычны чайнік, які ўключаны у сетку, без нагляду.
- Не выкарыстоўвайце электрычны чайнік зблізу ад кухоннай ракавіны, ў ванных памяшканнях, каля басейнаў ці іншых ёмістасцяў, якія напоўнены водой.
- Не выкарыстоўвайце электрычны чайнік у непасрэднай блізкасці ад награвальных прылад, крыніц цяпла ці адкрытага попыма.
- Забараняецца выкарыстоўваць электрычны чайнік ў месцах, дзе выкарыстоўваюцца ці распыля-

юцца аэразолі, а таксама зблізу ад лёгкайзгаральных вадкасцяў.

- Усталёўвайце электрычны чайнік на роўную і ўстойлівую паверхню, не стаўце яго на край стала. Не дапушчайце, каб сеткавы шнур звешваўся са стала, а таксама сачыце, каб ён не дакранаўся да гарачых паверхняў і вострых кромак мэблі.
- Не накіроўвайце носік чайніка на драўляную мэблю, кнігі, на рэчы, якія могуць папавацца ад вільгаці ці гарачай пары.
- Забараняецца дакранацца да шнура сілкавання і вілкі мокрымі рукамі.
- Не ўключайце чайнік без вады, пасля напаўнення чайніка шчыльна зачыніце вечка.
- Сачыце, каб узровень вады ў чайніку быў не вышэй, чем максімальная адмеціна «MAX», якая нанесена ўнутры колбы чайніка. Калі ўзровень вады будзе вышэй, чым максімальная адмеціна, кіпячая вада можа выплюхнуцца з чайніка падчас кіпячэння.
- Каб пазбегнуць атрымання апёка гарачай парай, не нахінайцеся над носікам чайніка.
- Забараняецца адкрываць вечку чайніка падчас кіпячэння вады.
- Паверхня чайніка можа мець дастаткова высокую тэмпературу. Будзьце асцярожнымі і акуратнымі пры контакце з нагрэтымі паверхнямі чайніка. Бярыце чайнік за ручку.

### УВАГА!

Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці пакавальнай плёнкай. **Небяспека удушка!**

- Электрычны чайнік не прызначаны для выкарыстання дзецьмі.
- Здзяйсняйце нагляд за дзецьмі каб не дапусціць выкарыстання прылады ў якасці цацкі.

- Не дазваліяце дзецям дакранацца да прылады і да шнура падчас працы электрычнага чайніка.
- Падчас працы і астывання размяшчайце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання асобамі (уключаючы дзяцей) з паніжанымі фізічнымі, псіхічнымі або разумовымі здольнасцямі або пры адсутнасці ў іх досведу і ведаў, калі яны не знаходзяцца пад кантролем або не прайнструктуваны аб выкарыстанні прылады асобай, якая адказвае за іх бяспеку.
- Перыядычна правярайце стан шнура сілкавання, сеткавай вілкі і корпусу чайніка.
- Пры пашкоджанні шнура сілкавання яго замену, у пазбяганне небяспекі, павінны праводзіць вытворца, сервісная служба ці падобны кваліфікаваны персанал.
- Забаранеца самастойна рамантаваць прыладу. Не разбірайце прыладу самастойна, пры ўзнікненні любых нясправаўнасцяў, а таксама пасля падзення прылады выключыце яе з электрычнай розеткі і звярніцеся ў сервісны цэнтр.
- Перавазіце прыладу толькі ў завадскім пакаванні.
- Храніце прыладу ў месцах, недаступных для дзяцей і людзей з аблежаванымі мажлівасцямі.

## **ЭЛЕКТРЫЧНЫ ЧАЙНІК ПРЫЗНАЧАНЫ ТОЛЬКІ ДЛЯ ПАБЫТАВАГА ВЫКАРЫСТАННЯ, ЗАБАРАНЯЕЦЦА ВЫКАРЫСТОЎВАЦЬЧАЙНІК ДЛЯ АТАПЛЕННЯ ПАМЯШКАННЯЎ, ВЫКАРЫСТАННЕ Ў ПРАМЫСЛОВЫХ ЦІ ЛАБАРАТОРНЫХ МЭТАХ**

### **ПАДРЫХТОЎКА ЧАЙНІКА ДА ПРАЦЫ**

Пасля транспартыроўкі ці захоўвання прылады пры паніжанай тэмпературы неабходна вытрымаць яго пры пакаёвай тэмпературы не меней, чым тры гадзіны.

- Распакуйце чайнік і выдаліце ўсе пакавальныя матэрыялы.
- Зберажыце завадское пакаванне.
- Праверце камплектацыю.
- Азнаёмцеся з мерамі бяспекі і рэкамендацыямі па эксплуатацыі.
- Аглядзіце чайнік на наяўнасць пашкоджанняў, пры наяўнасці пашкоджанняў не ўключайце яго ў сетку.
- Пераканайцеся, што параметры напругі, пазначаныя на ніжнім панэлі вырабу або падстаўцы, адпавядаюць параметрам электрычнай сеткі. Пры выкарыстанні чайніка ў электрычнай сетцы чашчынёй 60 Гц. Ніякая дадатковая налада не патрабуеца.

- Пратрыце знешнюю і ўнутраную паверхні колбы (1) чыстай, злёгку вільготнай тканінай для выдалення пылу.
- Усталойце чайнік на цвердую, устойлівую, роўную, не склізкую, неметалічную паверхню ўдалечыні ад крыніц цяпла на максімальна далёкай адлегласці ад краю паверхні.
- Не ўсталёўвайце і не выкарыстоўвайце чайнік у замкнёной прасторы, напрыклад, у шафе ці ў замкнёных канструкцыях — гэта можа прывесці да яго паломкі, прычынення шкоды карыстальніку ці яго маёмасці.
- Вымыйце колбу (1) з выкарыстаннем нейтральных моючых сродкаў, апалаасніце і прасушыце. Знешнюю паверхню колбы (1) пратрыце злёгку вільготнай тканінай, потым вытрыце насуха. Не выкарыстоўвайце для гэтых мэт абразоўныя чысцічыя сродкі і цвёрдая вяхоткі.
- Перад падключэннем чайніка праверце, каб на колбе (1), шнуры сілкавання, вілцы шнура сілкавання не было кропель вільгаці.
- Для напаўнення чайніка водой націсніце на кнопкі фіксатора вечкі і адчыніце яе.
- Напоўніце чайнік водай да адмечіны «МАХ», якая размешчана ўнутры колбы (1) чайніка.
- Зачыніце вечку, перакайцеся, што вечка чайніка шчыльна зачынена.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную розетку.
- Для выключэння чайніка водой нажміце на кнопкі фіксатора вечкі і адчыніце вечку.

### **УВАГА!**

Каб не атрымаць апёк гарачым парам, не нахіляйтесь над носікам (4).

- Калі вада закіпіць, чайнік аўтаматычна адключыцца, светавы індикатор (5)
- пагасне. Злейце ваду і пайтарыце працэдуру кіпячэння вады некалькі разоў.
- Гарачую ваду, якую атрымаецце падчас першых кіпячэнняў, не рэкамендуеца ўжываць у ежу, вы можаце выкарыстоўваць яе для пабытовых патрэб.

### **ВЫКАРЫСТОЎВАННЕ ЭЛЕКТРЫЧНАГА ЧАЙНІКА**

- Усталойце чайнік на цвердую, устойлівую, роўную, не склізкую, неметалічную паверхню ўдалечыні ад крыніц цяпла на максімальна далёкай адлегласці ад краю паверхні.
- Сачыце, каб кнопкі ўключэння заўжды была даступная і не была заблакаваная старонімі предметамі.
- Для напаўнення чайніка водой нажміце на кнопкі фіксатора вечкі і адчыніце вечку.

- Напоўніце чайнік водой не вышэй максімальнай адмечыны «MAX».
- Зачыніце вечку і ўсталюйце напоўнены чайнік на роўную, ўстойлівую паверхню.
- Устаўце вілку шнура сілкавання ў электрычную разетку.
- Для выключэння чайніка націсніце кнопкую «RESET», пры гэтым загарыцца светавы індыкатар (5).
- Калі вада закіпіць, чайнік аўтаматычна адключыцца, светавы індыкатар (5) пагасне.
- Пасля выключэння чайніка пачакайце некалькі хвілін, пасля чаго вы можаце ўключыць яго для паўторнага кіпячэння вады, націснуўшы кнопкую выключэння (3) «RESET».
- Пры неабходнасці адключэння чайніка выміце вілку шнура сілкавання з разеткі.
- Калі вы выпадкова ўключылі чайнік, а ўзровень вады апынуўся мінімальным, то спрацуе аўтаматычны тэрмазасцерагальнік, пры гэтым чайнік выключыцца.
- У такім выпадку выміце вілку шнура сілкавання з разеткі, дайце чайніку астыць на працягу 10-15 хвілін, затым напоўніце чайнік водой і ўключыце, электрычны чайнік будзе працаўваць ў нормальны рэжыме.

## ЧЫСТКА І ЎХОД

- Перад чысткай адключыце чайнік ад электрасеткі, злейце воду і дайце чайніку астыць.
- Пратрыце зневядомую паверхню колбы (1) злёгку вільготнай тканінай, пасля чаго вытрыце колбу (1) насуха. Каб выдаліць забруджванні, выкарыстоўвайце мяккія чысцячыя сродкі, не выкарыстоўвайце металічныя губкі і абразіўныя моючыя сродкі і растваральнікі.
- Не апускайте электрычны чайнік у воду ці любые іншыя вадкасці, забараняеца прымываць яго ў пасудамойнай машине.

## ВЫДАЛЕННЕ ШУМАВІННЯ

- Шумавінне, якое ствараецца ўнутры колбы (1), уплывае на смакавыя якасці вады. парушае цеплаабмен паміж водой і награвальным элементам.
- Каб выдаліць шумавінне, можна выкарыстоўваць як спецыяльныя сродкі для выдалення шумавіння, так і пабытавыя, напрыклад, воцат ці цытраваную кіслату.
- Каб выдаліць шумавінне, напоўніце колбу (1) на 1/3 водой і ўскіпяціце яе. Адчыніце вечка і далейце сталовыя воцат (6-9%) да адмечыны «MAX», астаўце вадкасць у чайніку на некалькі гадзін. Пасля растварэння шумавіння злейце вадкасць і некалькі разоў апаласніце колбу (1). Каб выдаліць

- пах воцату, некалькі разоў пракіпяціце воду.
- Растварыце 25 г цытраванай кіслаты ў 500 мл гарачай вады.
  - Залейце атрыманы раствор у чайнік і астаўце на 15 хвілін.
  - Злейце вадкасць і некалькі разоў пракіпяціце колбу (1), некалькі разоў пракіпяціце воду.
  - Каб выдаліць шумавінне, можна выкарыстоўваць спецыяльныя сродкі, прызначаныя для электрычных чайнікаў ці кава-машины, строга прытрымлівайцеся інструкцыі па іх ужыванню, якая павінна быць размешчана на пакаванні сродка ці ў дадатковых матэрыялах, якіе падае прадавец.
  - Рэгулярна чысціце чайнік ад шумавіння.

## ЗАХОЎВАННЕ

- Перад тым як убраць чайнік на працяглае захоўванне, адключыце яго ад электрасеткі, злейце воду і дайце прыладзе астыць.
- Ачысціце колбу (1) чайніка.
- Храніце прыладу ў сухім прахалодным месцы, недаступным для дзяцей і людзей з аблежаванымі магчымасцямі.

## КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

- Чайнік электрычны — 1 шт.
- Інструкцыя — 1 шт.

## ТЭХNІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Напруга сілкавання: 220-240 В ~ 50/60 Гц
- Намінальная спажываемая магутнасць: 1000 Вт
- Максімальны аб'ём вады: 0,5 л

## УТЫЛІЗАЦЫЯ



У метах аховы навакольнага асяроддзя, пасля заканчэння тэрміну службы прылады, перадайце яе ў спецыялізаваныя пункты для далейшай утылізацыі.

Адыходы, якія ствараюцца пры утылізацыі вырабаў, падлягаюць абавязковаму збору з наступнай утылізацыяй ва ўсталяваным парадку.

Каб атрымаць дадатковую інфармацыю пра утылізацыю дадзенага прадукта, звярніцеся ў мясцовы муніципалітэт, службу утылізацыі пабытовых адыходаў ці ў краму, дзе Вы набылі дадзены прадукт.

**Вытворца захоўвае за сабой права змяніць дызайн, канструкцыю і тэхнічныя характеристыстыкі, якія не упłyваюць на агульныя прынцыпы працы прылады.**

Тэрмін службы прылады — 3 гады

Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,  
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем  
лицо: ООО «Грантэл»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7 (495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае

brayer.su

